

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Na všetky súčasti oplotení (stĺpiky, dosky plné, prelamované a práhové) výrobca poskytuje záruku na dobu 12 mesiacov. Nároky z titulu záruky prislúchajú iba v prípade plnej a včasnej úhrady.

V prípade zistených väd sa Nabobúdateľ zdrží realizácie oplotenia a podá reklamáciu. Výrobca uskutoční obhliadku na uvedenom Nabobúdateľom mieste za účelom preskúmania dôvodnosti reklamácie. V prípade, že bude reklamácia dôvodná, vadný výrobok sa vymení za dobrý v lehote a za podmienok obojstranne dohodnutých.

V zvláštnych prípadoch má Výrobca právo na odmietnutie záručných záväzkov, a to v situácii, ak Nabobúdateľ vedel o vade v okamihu prevzatia výrobku alebo je vada nepatrná a neznižuje úžitkovú hodnotu výrobku.

UPOZORNENIE: nesprávne zhotovenie oplotenia (v rozpore s návodom) má za následok jeho zničenie, bez ohľadu na to, z akého materiálu je vyrobené. Príčinou bude mimo iné zlé zabudovanie stĺpikov, netrvalé upevnenie panelov (dosiek).

2. Pred zhotovením oplotenia ubezpečte sa, že jeho súčasti nie sú poškodené a v prípade potreby okamžite reklamujte to u predajcu. V prípade, že dodávateľom tovaru na vyznačené miesto je firma PREF-BET, sa kupujúci zaviazuje, že si dodávku overí (množstvo, kvalita, zhoda vzoru). Tovar, ktorý bol prevzatý bez námietok sa považuje za voľný od patrných väd. Po zabudovaní takýchto prvkov oplotenia reklamácia nebude možná. V záručnom období výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené vadným zhotovením oplotenia ako aj za poškodenia mechanické.

Reklamácií nepodliehajú výrobky poškodené v dôsledku nepredvídateľných udalostí, ako živelné pohromy, vrátane vichríc a vetru nad 22 m/s!!!

3. Vyrábané prvky oplotení spĺňajú požiadavky poľskej normy PN-EN 12839; Betónové prefabrikáty; Súčasti oplotení. Európska norma EN 12839;2001 má štatus Poľskej normy. Táto európska norma zahŕňa prefabrikované betónové prvky (z armovaného alebo stlačeného betónu) na stavanie oplotení..

4. Predávané prvky betónových oplotení sú šedej farby (prirodzené farba betónu). Možno ich maľovať špeciálnymi farbami na vonkajšie použitie. Dáva to kupujúcemu možnosť získať farbu podľa svojich predstáv.

Prvky sú určené na použitie ako prvky nekonštrukčné alebo čiastočne konštrukčné..

5. Návod na montáž

Betónové oplotenia

Betónové oplotenia sa budujú v inom poradí než ostatné. Vytyčíme si líniu plotu a úroveň terénu pre zohľadnenie prípadných poklesov. Začneme vkopaním prvého stĺpika, uložíme ho zvisle podľa úrovne príľahlého terénu. Pod stĺpiky je treba urobiť jamky so zvislými stenkami a podložiť väčšie ploché kamene alebo betónové tvárnice, aby boli zistené proti prílišnému zosadaniu. Stĺpiky dodatočne spevníme kameňmi alebo sutinou uloženými v dolnej časti príkopu a na hore, a následne celý priestor príkopu pod stĺpik vyplníme riedkym betónom triedy B-15. Základ spolu so stĺpikmi by mal byť zahĺbený podľa miestnych podmienok zamrzania pôdy. K ustavenému stĺpiku priložíme prvý dolný panel zasunutím jeho boku do jamky stĺpika. Potom priložíme druhý stĺpik tak, aby sa panel zasunul do jeho jamky druhým bokom. Týmto spôsobom postavíme postupne tri až päť plotových polí, a až potom zasunieme ďalšie panely, čím vyplníme oplotenie do správnej výšky (jeden na druhom). Priestory medzi koncami panelov a dnom jamky zalejeme riedkou cementovou maltou, popr. vyplníme montážnou penou, odolnou proti pôsobeniu atmosferických faktorov. Dolný panel by mal priliehať alebo byť zapustený do pôdy za účelom utesniť plot a chrániť ho pred podkopávaním zvieratami. Takto môžeme aj regulovať výšku oplotenia. U typového prevedenia sa zdola dávajú plné panely, zhora napokon prelamované.

Toto oplotenie možno používať iba na stavanie plotov s max. výškou 2,20 m od úrovne terénu.

Počas montážnych prác si musíme dávať prísny pozor, aby panely boli stále udržiavané vo zvislej polohe (nie je prípustné prenášanie panelov v plochej polohe).

Použitie konštrukčné riešenia umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž, tak individuálne, ako aj špecializovanými, skúsenými v tomto odvetví montážnymi skupinami.

Drevené oplotenia

Drevené oplotenia su vyrobené z borovicového dreva. Brany, vrátka a panely sa predávajú spoločne s kovaním a potrebnými na montáž doplnkami (čapy, úchyty, kotvy, rozperné kolíky, pätky pod branu, ktorú je nutné v každom prípade namontovať aby sa zabránilo poklesom brany). Kľuka a ceduľa nie sú súčasťou výbavy vrátok. Na pranie klienta su drevené prvky dostupné:

-v hnedej farbe (zaistené ponorením do drevochranu – tmavý orech 2001)

-Impregnované (tlakovo); farba po impregnácii olivková (svetlá zeleň)

-Prírodné nemaľované drevo; vyžaduje si zaistenie a náter konzervačnými prostriedkami. Drevené oplotenia by mali byť umiestnené na vzdušnom a slnečnom mieste (umožňujúcim vyschnutie). Pre predĺženie životnosti si oplotenie sami konzervujte vhodnými farbami.

Výrobca pripúšťa vznik prasklín spôsobených poveternostnými podmienkami, ktoré nemajú vplyv na úžitkové vlastnosti oplotenia.

6. Reklamácií nepodliehajú a sú prípustné:

-Rozdiely v odtieni panelov a betónových stĺpikov (nepatrné) – ktoré nezáležia na výrobcovi a sú spôsobené týmito faktormi: farba kameniva, teplota, vlhkosť apod.

-Výronky – na hranách dosiek a stĺpikov sa môžu vyskytovať tyv, výronky, ktoré vyplývajú z výrobného procesu.

-Póry – nevelkých rozmerov zahĺbenia spôsobené výrobným procesom.

-Voskové mikrotrhliny – ktoré nemajú vplyv na úžitkové vlastnosti.

-Vyrážky (výkvety, skvrny) – ktoré vznikajú na povrchu dosiek a stĺpikov v dôsledku výrobného procesu a párovania, a miznú v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok

-Mechanické poškodenia (nepatrné) – odreniny, škrabance, odlupky vzniknuté pri nakládke, doprave a vykládke.

Všetky horeuvedené faktory nemajú vplyv na vlastnosti ani na zníženie technických a prevádzkových parametrov.

7. Podmienky týkajúce sa dopravy a skladovania oplotení. Dosky sa musia dopravovať vo zvislej polohe (pozdĺž dĺžky), všetky prvky musia byť zaistené proti posunom počas dopravy tak, aby nedošlo k prípadným poškodeniam. Vykládku oplotenia zabezpečí objednávateľ. Vykládka je ručná (nie mechanická). Počas vykládky dosky prenášajte vo zvislej polohe (pozdĺž dĺžky) a takto skladujte do doby montáže.

Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia vzniknuté pri nesprávnej vykládke a skladovaní.

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s návodom.